

DIY Balkonbar



Materialliste

	<i>Material</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Stärke</i>	<i>Maße</i>	<i>Menge</i>
1	<i>Blecheimer</i>	<i>3200404</i>	–	–	<i>1</i>
2	<i>Zinkwanne</i>	<i>4971468</i>	–	–	<i>1</i>
3	<i>Arbeitsplattenöl</i>	<i>8250052</i>	–	–	<i>1</i>
4	<i>Schrauben</i>	<i>1630290</i>	–	<i>3,5 x 50 mm</i>	<i>50</i>
5	<i>Rundholz</i>	<i>7171394</i>	<i>Ø 3</i>	<i>100 cm</i>	<i>1</i>
6	<i>Holzplatte</i>	<i>7350034</i>	–	<i>1200 x 500 x 18 mm</i>	<i>1</i>

Werkzeug

Zollstock, Bleistift, Schraubzwinge, Stichsäge, Schleifmaschine, Oberfräse, Akkuschauber

Zuschnitt

1. Zuschnitt

- *Übertrage den Außendurchmesser der Wannenoberseite auf die Holzplatte*
- *Schneide die Wannenabdeckung aus der Platte aus*
- *Schleife die Ränder ab*
- *Übertrage den Durchmesser der Eimeroberseite auf die Holzplatte*
- *Schneide die Eimeröffnung innerhalb der Markierung aus der Platte aus*
- *Schleife nun die Kanten und die Oberseite der Platte ab*
- *Übertrage den Innendurchmesser der Wannenoberseite auf die Innenseite der Platte*
- *Schneide vier 3 cm Stückchen des Rundholzes ab*



Bohrungen & Zusammenbau

- 2.** *Bohre jeweils ein Loch durch die Mitte der vier Rundhölzer*
- 3.** *Platziere die vier Rundhölzer an der Innenseite der Markierung*
- 4.** *Schraube die Rundhölzer fest*



Finishing

- 5.** *Öle die Holzplatte ein und verwende dazu ein fusselfreies Tuch*
- 6.** *Setze die Holzplatte auf die Wanne auf*
- 7.** *Platziere den Eimer in die Aussparung*
- 8.** *Nun ist deine DIY-Balkonbar fertig!*

