

DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE

WANDBLENDE AUS STOFF NACHBAUANLEITUNG

ANLEITUNG

Lassen Sie sich in Ihrem toom Baumarkt eine 19-mm-Spanplatte zuschneiden (hier 1.400 mm breit/ 1.600 mm hoch).

Schneiden Sie den Stoff umlaufend 8 cm größer aus und tackern Sie ihn auf der Rückseite fest. Befestigen Sie anschließend die Platte an der Wand, Sie finden verschiedene Befestigungsmöglichkeiten in Ihrem toom Baumarkt.



HINWEIS

Die toom Baumarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.

SCHWIERIGKEITSGRAD

Leicht

Mittel

Anspruchsvoll

TIPP

Bekleben Sie die Spanplatte vor dem Beziehen vollflächig mit dünnem Schaumstoff, um sie etwas zu polstern.

toom
DER BAUMARKT